Návod na pokládku a údržbu SPC vinylu

Zámková SPC podlaha · podklad, aklimatizace, dilatace, topení a údržba

Důležité před pokládkou: poškozené, prasklé nebo barevně odlišné lamely neinstalujte. Vadný kus odložte, ponechte pro posouzení a zdokumentujte.

1. Příprava podkladu

- Podklad musí být suchý, pevný, rovný, čistý a bez pružných nebo nesoudržných vrstev.
- Nerovnost vyšší než 2 mm na délce 2 m před pokládkou vyrovnejte.
- Cementový potěr: nejvýše 2,0 CM %, u vytápěné skladby 1,8 CM %.
- Anhydritový potěr: nejvýše 0,5 CM %, u vytápěné skladby 0,3 CM %.
- U podlahového vytápění musí být dokončená a zdokumentovaná nátopná zkouška.

2. Aklimatizace a podmínky místnosti

- Balení aklimatizujte v místnosti pokládky minimálně 24 hodin, naležato na rovném podkladu.
- Doporučená teplota vzduchu při instalaci: 19-23 °C; podkladu 18-21 °C.
- Relativní vlhkost vzduchu při instalaci: přibližně 50-60 %.
- Vyhněte se náhlým změnám teploty a přímému přehřívání sluncem.

3. Podlahové vytápění

- Systém musí být uložen v podkladní vrstvě; zdrojový montážní podklad uvádí minimální krycí vrstvu 35 mm.
- Teplota na lícové ani rubové straně podlahoviny nesmí překročit 27 °C.
- Při zahájení topné sezóny zvyšujte teplotu pozvolna, maximálně o 5 °C za 24 hodin.
- Přibližně 2 dny před pokládkou a během ní udržujte stabilní teplotní režim.

4. Pokládka zámkových lamel

- Před montáží každou lamelu prohlédněte proti světlu.
- Obvodová dilatační mezera: 10 mm kolem stěn, sloupů, zárubní a dalších pevných konstrukcí.
- Maximální souvislá plocha bez další dilatace: 10 x 10 m ve směru délky lamel.
- Přesah čelních spojů alespoň 15 cm; dílce na začátku a konci řady alespoň 35 cm.
- Poslední řada má mít šířku větší než 5 cm.
- Těžké vestavby nesmějí omezit plovoucí pohyb podlahy.
- Je-li výrobek vybaven integrovanou podložkou, nepřidávejte další podložku bez výslovného technického schválení.

5. Údržba

- Po pokládce použijte dobře vyždímaný vlhký mop a čisticí prostředek vhodný pro vinylové/PUR povrchy.
- Nepoužívejte parní čističe ani gumové/latexové rohože, které mohou zanechat trvalé zbarvení.
- Nábytek opatřete vhodnými kluzáky; pod kolečkovou židli použijte ochrannou podložku.

Technická poznámka

Tento dokument shrnuje montážní limity používané pro SPC zámkové podlahy v technické knihovně Doma od podlahy. Konkrétní skladbu, stav podkladu a místní podmínky musí před realizací posoudit odborná osoba. Pro obecné požadavky na podlahové konstrukce se řiďte aktuálními normami a projektovou dokumentací.